

Για τον προγραμματισμό του Key Play, ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:

1. Πάμε στον δέκτη , και πατάμε το κουμπί για 2 “.
2. Στην συνέχεια πατάμε και το δικό μας χειριστήριο για 2” , και το κοντρολάκι μας έχει προγραμματιστεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η πλακέτα δεν έχει εξωτερικό δέκτη, τότε ακολουθούμε τις τεχνικές οδηγίες προγραμματισμού.



Δέκτης KEY rx4x

Άμεση Κλειδοτεχνική