

LA GARD 700 Basic

Οδηγίες Λειτουργίας

Dual-Handed Swing Bolt or Deadbolt

- 2 χρήστες (1 Διαχειριστής, 1 Χρήστης)
- 6-ψήφιοι συνδυασμοί κωδικών
- Super Master Reset κωδικός επαναφοράς (8 ψηφίων)
- Μαύρο φωτιζόμενο πληκτρολόγιο
- Ποινή λανθασμένης εισαγωγής κωδικού
- Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας
- Δυνατότητα αναβάθμισης Firmware (απαιτούμενο software και Hardware)



Συμβατότητα και Αναγνώριση

- Τα βασικά πληκτρολόγια και κλειδαριές 700 δεν είναι συμβατά με τη σειρά 700 ή τη σειρά LA GARD Legacy Locks and Keypads.
- Τα βασικά πληκτρολόγια και κλειδαριές 700 είναι συμβατά με το λογισμικό και τα παρακάτω αξεσουάρ της σειράς 700:
 - 700 Series Reset Box (Part Number 704065)
 - 700 Series AC-Power Supply (Part Number 701131)
 - 700 Series Software for Firmware Update Only
 - 700 Series USB Dongle (Part Number 707040)
 - 700 Series USB to Mini USB Cable (Part Number 203325)
- Πατώντας # στο πληκτρολόγιο, αναγνωρίζει μια εγκατεστημένη κλειδαριά LA GARD Basic Lock. Στα πληκτρολόγια 700 Basic Keypads θα ενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός αλλά δεν θα ανταποκριθούν στην εντολή.
Σημείωση : Τα μοντέλα πληκτρολογίων 701-705 θα ανταποκριθούν ανάβοντας πράσινο φωτισμό LED.

Οδηγίες χρήσης

Οδηγίες χρήσης	Super Master κωδικός επαναφοράς (προαιρετικά)	Διαχειριστής	Χρήστης
Επαναφορά κλειδαριάς	Ναι	Όχι	Όχι
Άνοιγμα κλειδαριάς	Όχι	Ναι	Ναι
Αλλαγή δικού σας συνδυασμού	❖	Ναι	Ναι
Ενεργοποίηση/Επανεγκατάσταση χρήστη	Όχι	Ναι	Όχι
Απενεργοποίηση χρήστη	Όχι	Ναι	Όχι
Διαγραφή χρήστη	Όχι	Ναι	Όχι
Firmware αναβάθμιση (απαιτείται σύνδεση με 700 Series Software)	Όχι	Ναι	Όχι

- ❖ Ο super master κωδικός επαναφοράς πρέπει να αλλαχθεί από τον προκαθορισμένο, προτού αλλαχθεί ο κωδικός του διαχειριστή. Αυτή είναι η μοναδική ευκαιρία να καθοριστεί ο κωδικός. Από τη στιγμή καθορισμού του, δεν μπορεί να αλλάξει ξανά. Αν ο κωδικός δεν αλλαχθεί σε αυτή τη χρονική στιγμή, τότε η λειτουργία super master reset , δε θα είναι διαθέσιμη.

Λειτουργία κλειδαριάς και πλοήγηση

- Για άνοιγμα της κλειδαριάς, εισάγετε 6-ψήφιο συνδυασμό.
- Η κλειδαριά πρέπει να ανοίξει σε 4 δευτερόλεπτα από την σωστή εισαγωγή του κωδικού.
- Για να ανοίξετε ένα κιβώτιο με κλειδαριά Swing Bolt, στρέψτε το πόμολο του κιβωτίου στη θέση ανοίγματος και ανοίξτε την πόρτα.
- Για να ανοίξετε ένα κιβώτιο με κλειδαριά Dead Bolt Lock, γυρίστε το πληκτρολόγιο ή το καντράν ώστε να τραβηχτεί ο τίρος και ανοίξτε την πόρτα.

- Όταν κλείνετε ένα κιβώτιο, βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει σωστά.
- Για να δώσετε εντολή λειτουργίας της κλειδαριάς, εισάγετε τον 8ψήφιο κωδικό και κρατήστε πατημένο το τελευταίο ψηφίο για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί το σήμα στο πληκτρολόγιο και το LED να παραμείνει αναμμένο.
- Αν γίνει λάθος κατά την εισαγωγή κωδικού ή εντολής, περιμένετε 30sec και επαναλάβετε τη διαδικασία.
- Διπλή ένδειξη  σημαίνει ότι ο κωδικός ή η εντολή είναι έγκυρος/η.
- Τριπλή ένδειξη  σημαίνει ότι ο κωδικός ή η εντολή είναι λάθος και είναι άκυρος/η.
- Ο κωδικός Super Master Reset (SMR) πρέπει να αλλαχθεί από τον εργοστασιακό 55555555 προτού αλλαχθεί ο κωδικός διαχειριστή Manager Combination, αλλιώς η λειτουργία SMR απενεργοποιείται. Από τη στιγμή που καθορίζεται ο κωδικός SMR, δεν μπορεί να αλλαχθεί εκτός αν η κλειδαριά επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις με τη χρήση ενός συμβατικού Reset Box.

Εγκατάσταση

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο LA GARD 700 Series Quick Start Guide ή στο εγχειρίδιο Safe Lock Installation Guide για οδηγίες εξωτερικής τοποθέτησης. Η κλειδαριά πρέπει να τοποθετηθεί και να συνδεθεί με το πληκτρολόγιο προτού συνδεθεί με το ρεύμα ή εισαχθούν οι μπαταρίες.

1. Τοποθετήστε το πληκτρολόγιο.

2. Τοποθετήστε την κλειδαριά.

3. Συνδέστε το πληκτρολόγιο στη θύρα ENT της κλειδαριάς.

4. Εισάγετε μπαταρίες ή συνδέστε με ρεύμα. Η κλειδαριά θα εμφανίσει την ένδειξη και είναι έτοιμη για χρήση.  

Σημείωση: Αν το πληκτρολόγιο έχει ρεύμα και η κλειδαριά δεν ανιχνεύεται σε 10sec, θα εμφανίσει ένδειξη λάθους (error).   x5

Όταν η κλειδαριά και το πληκτρολόγιο συνδεθούν σωστά, το πληκτρολόγιο θα εμφανίσει ένδειξη ότι είναι έτοιμο.   Πίεσε τυχαίο αριθμό

Γρήγορη έναρξη: 1 Διαχειριστής/1 Χρήστης/Super Master Reset Code

Ο προγραμματισμός πρέπει να γίνει με την πόρτα του κιβωτίου ανοιχτή. Ελέγξτε κάθε κωδικό πριν κλείσετε την πόρτα.

1. Αλλαγή Super Master Reset Code (Προαιρετικά)	Πατάω και κρατάω το 0 για 3sec  Βάζω τον default κωδικό 55555555 και κρατώ το τελευταίο ψηφίο για 3 sec   Το LED θα παραμείνει αναμμένο. Πατάω 0  Εισάγω νέο 8ψήφιο κωδικό  Επανεισάγω το νέο 8ψήφιο  Το LED θα σβήσει	Super Master Reset Code έτοιμος για χρήση
2. Αλλαγή συνδυασμού (Προτείνεται)	Ανοίγω το κιβώτιο Πατάω 000000  Βάζω τον default κωδικό 123456  Το LED θα παραμείνει αναμμένο. Βάζω νέο 6ψήφιο κωδικό (πχ. 654321)  Επανεισάγω το νέο 6ψήφιο (πχ. 654321)  Ελέγχω τον κωδικό πριν κλείσω το κιβώτιο. Το LED θα σβήσει	Ο κωδικός Διαχειριστή άλλαξε
3. Ενεργοποίηση χρήστη – Εντολή 1 (Προαιρετικά)	Εισάγω νέο κωδικό Διαχειριστή και κρατώ το τελευταίο ψηφίο για 3sec   Το LED θα παραμείνει αναμμένο. Πατάω 1  Εισάγω κωδικό νέου χρήστη.  Επανεισάγω κωδικό νέου χρήστη  Ελέγχω τον κωδικό Το LED θα σβήσει	Ενεργοποίηση νέου χρήστη με κωδικό

Λειτουργίες κλειδαριάς

Λειτουργία	Ενέργεια	Απαιτείται	Αποτέλεσμα
Εισαγωγή Super Master Reset Code	Πατάω και κρατάω το 0 για 3sec  Βάζω τον default κωδικό 55555555 και κρατώ το τελευταίο ψηφίο για 3 sec   Το LED θα παραμείνει αναμμένο. Πατάω 0  Εισάγω νέο 8ψήφιο κωδικό  Επανεισάγω το νέο 8ψήφιο  Το LED θα σβήσει	Λειτουργία ρύθμισης. Πρέπει να γίνει πριν ο Διαχειριστής αλλάξει τον κωδικό του.	Ο Super Master Reset Code είναι έτοιμος για χρήση
Ανοιγμα κλειδαριάς	Εισάγω ενεργό κωδικό  Ανοίγω το κιβώτιο	Διαχειριστής ή χρήστης	Η κλειδαριά είναι ανοιχτή. Σε 4sec μπορεί να τραβηχτεί ο πύρος
Αλλαγή Συνδυασμού	Προτείνεται να εκτελεστεί η λειτουργία με το κιβώτιο ανοιχτό. Μέθοδος 1: Πατάω 000000  Εισάγω υπάρχον κωδικό (πχ. 123456) .  Το LED θα παραμείνει αναμμένο. Εισάγω νέο 6ψήφιο κωδικό (πχ. 654321)  Επανεισάγω το νέο 6ψήφιο (ex. 654321)  Το LED θα σβήσει. Ή Μέθοδος 2: Εισάγω υπάρχον κωδικό (πχ. 123456) . Κρατάω το τελευταίο ψηφίο 3sec   Το LED θα παραμείνει αναμμένο. Πατάω το 0. Εισάγω νέο 6ψήφιο κωδικό (πχ. 654321)  Επανεισάγω το νέο 6ψήφιο (ex. 654321)  Το LED θα σβήσει. Προτείνεται ο έλεγχος του συνδυασμού πριν κλείσει το κιβώτιο	Διαχειριστής ή χρήστης	Ο συνδυασμός έχει αλλάξει.
Ενεργοποίηση χρήστη Εντολή 1	Εισάγω τον κωδικό Διαχειριστή και κρατώ το τελευταίο ψηφίο για 3sec   Το LED θα παραμείνει αναμμένο. Πατάω 1  Εισάγω νέο κωδικό χρήστη  Επανεισάγω το νέο κωδικό χρήστη  Ελέγχω τον συνδυασμό Το LED θα σβήσει.	Διαχειριστής	Ενεργός νέος χρήστης με κωδικό συνδυασμού
Επανεγκατάσταση χρήστη Εντολή 1	Εισάγω τον κωδικό Διαχειριστή και κρατώ το τελευταίο ψηφίο για 3sec   Το LED θα παραμείνει αναμμένο Πατάω 1  Το LED θα σβήσει.	Διαχειριστής	Ανενεργός χρήστης επανενεργοποιείται με υπάρχον κωδικό.
Απενεργοποίηση χρήστη Εντολή 2	Εισάγω τον κωδικό Διαχειριστή και κρατώ το τελευταίο ψηφίο για 3sec   Το LED θα παραμείνει αναμμένο Πατάω 2  Το LED θα σβήσει.	Διαχειριστής	Ο χρήστης απενεργοποιείται. Ο συνδυασμός διατηρείται αλλά ανενεργός.
Διαγραφή χρήστη Εντολή 3	Εισάγω τον κωδικό Διαχειριστή και κρατώ το τελευταίο ψηφίο για 3sec   Το LED θα παραμείνει αναμμένο Πατάω 3  Το LED θα σβήσει.	Διαχειριστής	Ο χρήστης διαγράφεται. Ο κωδικός διαγράφεται.
Reset κλειδαριάς με χρήση του Super Master Reset Code	Πατάω και κρατάω το 0 για 3sec  Βάζω τον SMR κωδικό και κρατάω πατημένο το τελευταίο ψηφίο για 3 sec   Πατάω 8  Το LED θα σβήσει.	Πρέπει να έχει ρυθμιστεί ο Super Master Reset Code	Ο Super Master Code παραμένει ίδιος. Ο κωδικός διαχειριστή είναι 123456. Δεν υπάρχει κωδικός συνδυασμού χρήση.

Άλλα χαρακτηριστικά

Ποινή λανθασμένης εισαγωγής κωδικού

Η εισαγωγή 4 συνεχόμενων λανθασμένων κωδικών ενεργοποιεί 5λεπτη ποινή καθυστέρησης.

Κατά τη διάρκεια της:

- Το LED του πληκτρολογίου αναβοσβήνει κάθε 10sec.
- Το πληκτρολόγιο δεν ανταποκρίνεται στη χρήση αριθμητικών συνδυασμών..
Με το πέρας των 5 λεπτών, 2 συνεχόμενες λάθος προσπάθειες ενεργοποιούν άλλα 5 λεπτά ποινής. Αυτό συνεχίζεται έως ότου εισαχθεί σωστός κωδικός συνδυασμού.

Χαμηλή μπαταρία / Αντικατάσταση μπαταρίας

Προτείνεται αλλαγή μπαταριών 1 φορά το χρόνο. Χρησιμοποιήστε μόνο υψηλής ποιότητας 9-volt αλκαλικές μπαταρίες.

Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας – Επανάλαμβανόμενη ένδειξη πληκτρολογίου.



x5

Η προειδοποίηση υποδεικνύει ότι η μπαταρία είναι χαμηλή και χρειάζεται αλλαγή.

Ένδειξη πολύ χαμηλής μπαταρίας– Επανάλαμβανόμενη ένδειξη πληκτρολογίου σε οποιοδήποτε πάτημα



x10

Η προειδοποίηση υποδεικνύει ότι η κλειδαριά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια. Οι μπαταρίες πρέπει να αντικατασταθούν πριν χρησιμοποιηθεί ξανά η κλειδαριά.

Μηχανική επαναφορά με χρήση Reset Box

Η μηχανική επαναφορά μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση του LA GARD Reset Box (PN 704065). Όταν η επαναφορά γίνει με χρήση του 700 Series Reset Box, η κλειδαριά επιστρέφει στις παρακάτω εργοστασιακές ρυθμίσεις:

- Ο Super Master Reset Code επανέρχεται σε 55555555 και πρέπει να ρυθμιστεί εκ νέου πριν τον κωδικό Διαχειριστή.
- Ο κωδικός διαχειριστή επανέρχεται σε 123456.
- Δεν υπάρχουν ενεργοί χρήστες.
Από τη στιγμή που το Reset box συνδεθεί στην κλειδαριά, οι διεγραμμένοι χρήστες δεν μπορούν να ανακτηθούν. Όλες οι ρυθμίσεις επιστρέφουν στις εργοστασιακές. Όσο είναι συνδεδεμένο με την κλειδαριά, δεν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας με το πληκτρολόγιο. Η πόρτα του κιβωτίου πρέπει να παραμένει ανοιχτή μέχρι την αποσύνδεση του Reset box από την κλειδαριά. Αν η πόρτα κλείσει η κλειδαριά ανοίγει μόνο με τρύπημα.

Πώς να επαναφέρετε την κλειδαριά με χρήση του Reset Box:

1. Βγάλτε τις μπαταρίες ή αποσυνδέστε την κλειδαριά από οποιαδήποτε πηγή τροφοδοσίας.
2. Πιέστε και κρατήστε το 0 για 10sec ώστε να αποφορτιστεί τελείως.
3. Συνδέστε το Reset Box στη θύρα BAT της κλειδαριάς.
4. Ο φωτισμός του Reset Box LED θα μείνει αναμμένος για περίπου 3 sec και θα σβήσει μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία επαναφοράς. Μην αποσυνδέσετε το reset box προτού ολοκληρωθεί η επαναφορά.
5. Αποσυνδέστε το Reset Box από την κλειδαριά.
6. Μετά την επιτυχή ολοκληρωμένη επαναφορά, ο Super Master Reset Code θα είναι 55555555 και ο κωδικός Διαχειριστή θα είναι 123456.
7. Συνδέστε την κλειδαριά με πηγή τροφοδοσίας. Κάντε έλεγχο χρησιμοποιώντας τον κωδικό Διαχειριστή 123456.

Σημείωση: Αν ο φωτισμός του reset box δεν ανάψει, αποσυνδέστε το reset box και επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2.