

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΚΩΔΙΚΟ



Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιείστε το χρηματοκιβώτιό σας. Σας συνιστούμε να κάνετε τις δοκιμές με την πόρτα ανοικτή.

1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μικροεπεξεργαστής υψηλών επιδόσεων
- Εσωτερική τροφοδότηση με **ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ**.
- Πληκτρολόγιο τύπου μεμβράνης με 12 πλήκτρα: 10 πλήκτρα με ψηφία από 0 έως 9, 4 ειδικά led και επαφές για έκτακτη εξωτερική τροφοδότηση έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που η εσωτερική μπαταρία είναι αφόρτιστη.
- Πλήκτρο «ON» για την ενεργοποίηση του κυκλώματος.
- Πλήκτρο «ENTER» για την επιβεβαίωση του επιλεγμένου κωδικού και για συναίνεση για το άνοιγμα.
- Εσωτερικός διακόπτης για τον προγραμματισμό νέου προσωπικού κωδικού (σε ορισμένα μοντέλα προστατεύεται από ένα συρόμενο κάλυμμα).
- **ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΔΥΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ.**
- **ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΥ:** τουλάχιστον 6, το πολύ 10. (δεν είναι έγκυρα στο συνδυασμό τα πλήκτρα «ENTER» και «ON»).

2. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ

- **ΟΛΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «1 1 1 1 1».**
- **ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΥΟ ΚΩΔΙΚΟΥΣ. ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΞΕΧΑΣΕΤΕ.**
- Πριν την εγκατάσταση του χρηματοκιβωτίου είναι σκόπιμο να ελέγξετε τη σωστή λειτουργία και να μάθετε τον τρόπο χρήσης διαβάζοντας προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες.
Κάθε φορά που πιέζεται ένα πλήκτρο ανάβει το πράσινο led του «OK» και ακούγεται ο χαρακτηριστός ήχος, ενώ πιέζοντας το πλήκτρο «ENTER» ανάβει το πράσινο led του «OK» για σωστή διαδικασία ή το κόκκινο led «ERROR» σε περίπτωση λάθους.

3. ΠΡΩΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

• Τροφοδοσία:

Ξεβιδώστε τη βίδα στο καπάκι και εισάγετε τις μπαταρίες, του τύπου που αναγράφεται στην ετικέτα, στην κατάλληλη υποδοχή που βρίσκεται στο πίσω μέρος της κλειδαριάς (βλ. σχ. 1) / Ξαναβιδώστε το καπάκι.

Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο αλκαλικές μπαταρίες.

• Αφαίρεση του ασφαλιστικού κοχλία:

Αφαιρέστε εντελώς (χωρίς να ξαναβιδώσετε άλλο) τη μαύρη βίδα που μπλοκάρει το μαγνήτη, χαρακτηριζόμενη από μία ειδική κίτρινη ετικέτα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Το ξαναβιδωμα της μαύρης βίδας μετά την αφαίρεσή της μπορεί να επιφέρει βλάβη στην καλή λειτουργία του χρηματοκιβωτίου

• Δοκιμή ανοίγματος με τον κωδικό υπηρεσίας «1 1 1 1 1» (με την πόρτα ανοιχτή και τις αλυσίδες έξω):

1. Πιέστε το πλήκτρο «ON», πληκτρολογείστε τον κωδικό υπηρεσίας «11111» και πιέστε το πλήκτρο «ENTER». Το πράσινο led του «OK» θα ανάγει για περίπου 5 δευτερόλεπτα.
2. Σ' αυτό το χρονικό διάστημα και με το πράσινο led αναμένο, στρέψτε τη χειρολαβή κατά ωρολογιακή φορά και ανοίξτε την πόρτα. Σε περίπτωση λανθασμένου συνδυασμού, θα ανάψει το κόκκινο led «ERROR». Μετά από τρεις απόπειρες με λανθασμένους κωδικούς, το πληκτρολόγιο θα απενεργοποιηθεί για ένα λεπτό, κατά τη διάρκεια του οποίου θα αναβοσθήνει το κόκκινο led «ERROR». Η επενεργοποίηση του συστήματος θα σηματοδοτηθεί από το άναμα του πράσινου led «OK» και ένα μπτ.

4. ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ΩΝ) ΚΩΔΙΚΟΥ(ΩΝ):

1. Με την πόρτα ανοιχτή και τις αλυσίδες έξω, πιέστε το πλήκτρο «ON» και στη συνέχεια το πλήκτρο «PROGRAMMING» που βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά της πόρτας (βλ. σχ. 1). Θα ανάψει με σταθερό φως, για περίπου 10 δευτερόλεπτα, το πράσινο led «CODE»..
2. Σ' αυτό το χρονικό διάστημα πληκτρολογείστε το νέο προσωπικό σας κωδικό με 6 έως 10 ψηφίων και πιέστε το πλήκτρο «ENTER».
3. Πληκτρολογείστε ξανά για να επιβεβαιώστε το νέο προσωπικό σας κωδικό πατώντας «ENTER».

Εάν δεν επιθυμείτε να προγραμματίστε ένα δεύτερο κωδικό, περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε την ένα ηχητικό σήμα σε διάφορους τόνους ως επιβεβαίωση της επιτυχούς απομνημόνευσης του προσωπικού σας κωδικού.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να εισάγετε ένα δεύτερο κωδικό, μετά το τέλος του σήμείου 3 μέσα σε 3 δευτερόλεπτα ακολουθείστε την εξής διαδικασία:

4. Πιέστε το πλήκτρο «PROGRAMMING»
5. Πληκτρολογείστε το δεύτερο προσωπικό σας κωδικό 6 έως 10 ψηφίων και πιέστε «ENTER»
6. Ξαναπληκτρολογείστε προς επιβεβαίωση το δεύτερο προσωπικό σας κωδικό και πιέστε «ENTER».

Η εκπομπή ορισμένων μπτ π διαφόρων τόνων επιβεβαιώνει την επιτυχή απομνημόνευση του δεύτερου κωδικού σας.

Σημείωση

Για να ενεργοποιήσετε / τροποποιήσετε το δεύτερο προσωπικό σας κωδικό πρέπει πάντα να ξαναπρογραμματίσετε τον πρώτο

5. ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΩΝ

- Είναι δυνατόν να ακυρώσετε τον(τους) προσωπικό(ούς) κωδικό(ούς) πιέζοντας ταυτόχρονα το πλήκτρο «PROGRAMMING» και το πλήκτρο «ON» για 5 δευτερόλεπτα. Ο πρώτος κωδικός επανέρχεται στο «111111» ενώ ο δεύτερος κωδικός απενεργοποιείται.

Σημείωση:

Ενδεχόμενα λάθη κατά την εισαγωγή του(ων) νέου(ων) κωδικού(ων) θα σηματοδοτούνται με το άναμα του κόκκινου led «ERROR» και την εκπομπή ενός μπιπ. Σε αυτή την περίπτωση προβείτε στον προγραμματισμό νέου(ων) προσωπικού(ων) κωδικού(ων), επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία που περιγράφεται στο σημείο 4.

Στη μνήμη παραμένει ο κωδικός που εισείχθη πριν από το λάθος (για καινούργιο χρηματοκιβώτιο «111111»).

Πριν κλείσετε το χρηματοκιβώτιο, σας συνιστούμε να κάνετε, με την πόρτα ανοιχτή, μερικές δοκιμές για το ανοιγμα χρησιμοποιώντας τον προσωπικό αριθμό.

6. ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕ ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ

- Πιέστε το πλήκτρο «ON»
- Πληκτρολογείστε στον προσωπικό σας κωδικό και πιέστε το πλήκτρο «ENTER». Θα ανάψει το πράσινο led του «OK» για 5 δευτερόλεπτα. Μέσα σ' αυτό το διάστημα περιστρέψτε τη χειρολαβή κατά ωρολογική φορά και ανοίξτε την πόρτα.

7. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΟΤΙ ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΛΗΣΙΑΖΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΝΤΛΗΘΟΥΝ

Αν η φόρτιση των εσωτερικών μπαταριών είναι σε φθίνουσα φάση, αυτό γίνεται αντιληπτό κατά το τέλος την διαδικασίας του ανοίγματος, μέσω του ανάματος του κόκκινου led «BATTERY» και την εκπομπή ενός μπιπ χαμηλού τόνου. Μολονότι είναι ακόμη δυνατά διάφορα ανοίγματα, συνιστούμε να προβείτε σε σύντομο χρόνο στην αντικατάσταση με νέες αλκαλικές μπαταρίες.

8. ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

Σε περίπτωση ανεπαρκούς φόρτισης των εσωτερικών μπαταριών, προχωρείστε στο ανοιγμα εκτάκτου ανάγκης με την ακόλουθη διαδικασία:

- Εφοδιαστείτε με μία καινούργια αλκαλική μπαταρία 9 Volt τύπου LR61 (βλ. Σχ. 2)
- Ασκώντας μία κάποια πίεση, ακουμπήστε τους ακροδέκτες της μπαταρίας των 9 Volt στις αντίστοιχες επαφές που βρίσκονται στο πληκτρολόγιο, φροντίζοντας για την ορθή τοποθέτηση (το - της μπαταρίας σε αντιστοιχία με τη μεγαλύτερη επαφή και το + της μπαταρίας σε αντιστοιχία με τη μικρότερη).
- Πιέστε το πλήκτρο «ON» και πληκτρολογείστε το δικό σας προσωπικό κωδικό, ακολουθούμενο από το πλήκτρο «ENTER»
- Περιστρέψτε τη χειρολαβή κατά ωρολογική φορά για να ανοίξετε την πόρτα.

9. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ:

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΛΕΙΔΙ

- Βγάλτε τη μικρή ετικέτα που σημειώνεται με το γράμμα «E» (σχ. 3)
- Εισάγετε το κλειδί και περιστρέψτε το κατά ωρολογιακή φορά μέχρι τέλος. Γυρίστε τη χειρολαβή και ανοίξτε την πόρτα
- Κρατώντας την πόρτα ανοιχτή, περιστρέψτε τη χειρολαβή μέχρι να βγουν τελείως οι αλυσίδες και βγάλτε το κλειδί αφού το περιστρέψετε κατά αντιωρολογιακή φορά.
- Επαναποθετείστε την ετικέτα «E» στη θέση της

Σημείωση: Στην περίπτωση που το ανοιγμα με το κλειδί εκτάκτου ανάγκης καθίσταται αναγκαίο επειδή ξεχάσατε τον προσωπικό σας κωδικό, πρέπει να απομνημονεύσετε ένα νέο κωδικό ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο 4.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

- Συνιστούμε να αντικαταστήτε τις μπαταρίες μία φορά το χρόνο.
- Ακόμη και καινούργιες μπαταρίες μπορεί να αποδειχθούν ελαττωματικές ή σύντομης διάρκειας. Γι' αυτό, σε περίπτωση προβλημάτων λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος, προβείτε καταρχήν στην αντικατάσταση των εσωτερικών μπαταριών.
- Ο κατασκευαστής δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση μη τήρησης των οδηγιών και μη ορθής χρήσης του χρηματοκιβωτίου (η εγγύηση πανεί να ισχύει).

