

Ελληνικά

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΦΥΛΛΑΞΕΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ. ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το χρηματοκιβώτιο ΔΕΝ είναι ανθεκτικό στη φωτιά

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή το χρηματοκιβώτιο δεν διαθέτει ασφάλεια περιεχομένου.



Ποτέ μην κλειδώνετε τα κλειδιά παράκαμψης ή το εγχειρίδιο οδηγιών στο χρηματοκιβώτιο. Μόλις οι μπαταρίες εξαντληθούν, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα για να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο. Δεν είναι διαθέσιμα εφεδρικά κλειδιά!



Βεβαιωθείτε ότι αφού έχετε ανοίξει το χρηματοκιβώτιο να πρώτη φορά, να αλλάξετε το PIN, για λόγους ασφαλείας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Κομπι ασφάλισης
2. Πράσινο LED ένδειξη ετοιμότητας
3. Κόκκινο LED ένδειξη χαμηλής μπαταρίας
4. Πορτοκαλί LED ένδειξη για να προχωρήσετε
5. Κρυφίοι μεντεσέδες
6. Ηλεκτρονικό πληκτρολόγιο
7. Κάλυμμα κλειδαριάς ασφαλείας
8. Κομπι αλλαγής κωδικού
9. Κάλυμμα μπαταρίας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

- Χρησιμοποιήστε το κλειδί χειροκίνητης παράκαμψης για να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο.
- Αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα της κλειδαριάς (7).
- Εισαγάγετε το κλειδί παράκαμψης, γυρίστε το αριστερότροφα, ταυτόχρονα γυρίστε το κομπι ασφάλισης (1) δεξιότροφα και τραβήξτε για να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο.
- Δείτε ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ.
- Κρατήστε την πόρτα του χρηματοκιβωτίου ανοικτή μέχρι να ρυθμίσετε τον κωδικό PIN.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ PIN ΣΑΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ)

- Ανοίξτε το χρηματοκιβώτιο, βγάλτε το κάλυμμα, εισάγετε το κλειδί παράκαμψης, γυρίστε το αριστερότροφα, ταυτόχρονα περιστρέψτε το κομπι ασφάλισης (1) δεξιότροφα και τραβήξτε το χρηματοκιβώτιο να ανοίξει.
- Κρατήστε τους κωδικούς PIN σε ασφαλές μέρος.
- Μην χρησιμοποιείτε προσωπικά στοιχεία όπως γενέθλιο, αριθμούς τηλεφώνων κλπ.
- Γράψτε τους κωδικούς PIN έτσι για να μην τους ξεχάσετε (οποιαδήποτε συνδυασμός αριθμών από 3 έως 8 ψηφία)
 1. Με την πόρτα ανοικτή, αφαιρέστε το κάλυμμα ασφαλείας (8) ξεβιδώνοντάς το.

2. Πατήστε το κομπι αλλαγής κωδικού (8) που βρίσκεται στο πίσω μέρος της πόρτας.
 3. Το πορτοκαλί LED (4) θα αναβοσβήσει.
 4. Έχετε τώρα 30 δευτερόλεπτα για να εισαγάγετε το PIN σας.
 5. Πληκτρολογήστε το νέο σας PIN (3 έως 8 ψηφία).
 6. Πατήστε το πλήκτρο "E" μία φορά.
 7. Το PIN θα αποθηκευτεί όταν ακουστούν δύο ηχητικά σήματα.
 8. Βιδώστε ξανά το κάλυμμα ασφαλείας (8) στο κόκκινο κομπι επαναφοράς. Βεβαιωθείτε ότι το κάνετε αυτό για λόγους ασφαλείας.
- Ενώ η πόρτα είναι ανοικτή, εξοικειωθείτε με τη διαδικασία ανοίγματος πόρτας και αφήστε την πόρτα ανοικτή μέχρι να είστε ικανοποιημένοι με την πλήρη κατανόηση της μεθόδου ανοίγματος και κλεισίματος. Μπορείτε να ξανά προγραμματίσετε το PIN ανά πάσα στιγμή ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ PIN

(ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ)

Κάθε φορά που πιέζετε ένα πλήκτρο (6), ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και το πορτοκαλί LED (4) αναβοσβήνει.

1. Εισαγάγετε τον αριθμό PIN.
2. Πατήστε το πλήκτρο "E".
3. Ανοίξτε την πόρτα περιστρέφοντας το κομπι (1) δεξιότροφα και τραβώντας την.



Εάν το κόκκινο και πράσινο LED ανάβει ταυτόχρονα όταν εισαχθεί το σωστό PIN, τότε οι μπαταρίες ΠΡΕΠΕΙ να αντικατασταθούν αμέσως πριν να κλείσετε την πόρτα, καθώς αυτό δείχνει ότι οι μπαταρίες είναι πολύ χαμηλές. Αν εισαχθεί λάθος PIN, το χρηματοκιβώτιο δεν θα ανοίξει, θα ακουστούν τρία προειδοποιητικά ηχητικά σήματα, το πορτοκαλί LED θα αναβοσβήνει και το πράσινο LED δεν ανάβει. Η εσφαλμένη εισαγωγή ενός PIN τρεις φορές διαδοχικά, παγώνει το μηχανισμό κλειδώματος και το πληκτρολόγιο για 1 λεπτό, οπότε δεν θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο χρηματοκιβώτιο.



ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ

Χρησιμοποιήστε το κλειδί χειροκίνητης παράκαμψης για να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο.

1. Αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα της κλειδαριάς (7)
2. Εισαγάγετε το κλειδί παράκαμψης, γυρίστε το αριστερότροφα, ταυτόχρονα γυρίστε το κομπι ασφάλισης (1) δεξιότροφα και τραβήξτε το να ανοίξει.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Η ψηφιακή ασφάλεια χρησιμοποιεί τέσσερις μπαταρίες τύπου AA (παρέχονται).

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας (9) στο πίσω μέρος της πόρτας.
2. Σπρώξτε το κούμπωμα μέσα και τραβήξτε προς τα έξω το κάλυμμα.
3. Τοποθετήστε τις 4 μπαταρίες AA που παρέχονται. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει σωστή πολικότητα (10).
4. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας.
5. Κρατήστε την πόρτα ανοικτή μέχρι να ρυθμίσετε το PIN.



Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι περίπου ένα έτος. Σημειώστε την ημερομηνία αντικατάστασης της μπαταρίας, θα πρέπει να διαρκούν περίπου ένα χρόνο. Ωστόσο, συστατούμε να ελέγχετε τις μπαταρίες κάθε 6 μήνες για επιβεβαίωση. Εάν απουσιάζει η τροφοδοσία από το χρηματοκιβώτιο, ο καθορισμένος κωδικός PIN θα παραμείνει μόνο στη μνήμη του για περίπου 4 ώρες μετά θα χρειαστεί επαναπρογραμματισμός.

ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΣΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: ΣΥΣΤΗΝΟΥΜΕ ΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΣΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΤΟΙΧΟ Η ΣΕ ΠΑΤΩΜΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

- Μπορείτε να θελήσετε να ασφαλίσετε το χρηματοκιβώτιο σας σε ένα σταθερό μέρος του σπιτιού (δηλαδή πέτρινο τοίχο **(14)** ή ξύλινη δοκό).
- Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση των 2 αγκυρών που παρέχονται στο πίσω μέρος του χρηματοκιβωτίου **(13)**. Χρησιμοποιήστε τις τρύπες **(11)** στο χρηματοκιβώτιο για να επισφραγίσετε πού πρέπει να τρυπήσετε. Συνδέστε χαλαρά τα αγκύρια στο χρηματοκιβώτιο με τα παξιμάδια και τις ροδέλες **(12)** που παρέχονται. Κρατήστε το χρηματοκιβώτιο πάνω από τις τρυπημένες οπές και τοποθετήστε τα αγκύ-

ρια σε αυτές τις τρύπες. Σφίξτε τα παξιμάδια **(12)** από το εσωτερικό του χρηματοκιβωτίου για να στερεώσετε σταθερά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα αγκύρια είναι συσκευασμένοι μέσα στο χρηματοκιβώτιο.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ



Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει και να κατανοήσει αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσει αυτό το προϊόν.



Σημαντικό!



Συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα ασφαλείας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτές οι σημαντικές διασφαλίσεις και οδηγίες δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις πιθανές συνθήκες και καταστάσεις που μπορεί να συμβούν. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η κοινή λογική και η προσοχή είναι παράγοντες που δεν μπορούν να ενσωματωθούν σε κανένα προϊόν. Αυτοί οι παράγοντες πρέπει να παρέχονται από το άτομο που χρησιμοποιεί αυτό το προϊόν.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Μπορώ να πάρω ένα κλειδί αντικατάστασης / πρόσθετο κλειδί;		Τα κλειδιά αντικατάστασης δεν είναι διαθέσιμα για λόγους ασφαλείας
Το πληκτρολόγιο δεν λειτουργεί	Χαμηλές ή εξαντλημένες μπαταρίες	Χρησιμοποιήστε τα κλειδιά παράκαμψης και αντικαταστήστε τις μπαταρίες
Το PIN μου λειτουργεί και το πράσινο φως φωτίζει, ωστόσο, το χρηματοκιβώτιο δεν θα ανοίξει	Χαμηλές μπαταρίες. Θα λειτουργήσει το πληκτρολόγιο αλλά όχι το μελέ κλειδιάματος	Χρησιμοποιήστε τα κλειδιά παράκαμψης και αντικαταστήστε τις μπαταρίες
Έχω χάσει τα κλειδιά και ξεχάσει τον κωδικό PIN, μπορώ να βρω τα κλειδιά;		Εάν το χρηματοκιβώτιο δεν μπορεί να ανοίξει σωστά τότε θα χρειαστεί να το ανοίξετε με βίαιο τρόπο. Επικοινωνήστε με την γραμμή βοήθειας για περισσότερες πληροφορίες
Αντιμετωπίζω προβλήματα με τη χρήση του κλειδιού ασφαλείας, δεν είναι σε θέση να γλιτώσει ομαλά στην κλειδαρότρυπα		Ψεκάστε μέσα στην κλειδαρότρυπα με λιπαντικό, αφήστε τα για λίγα λεπτά και δοκιμάστε ξανά
Πρόσφατα αλλάξαμε τις μπαταρίες στο χρηματοκιβώτιο, το χρηματοκιβώτιο έχει επαναπρογραμματιστεί τον κωδικό μόνο του και ο κωδικός που χρησιμοποιώ δεν ισχύει πλέον	Εάν οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί πλήρως για περισσότερο από μία ημέρα, τότε το χρηματοκιβώτιο δεν θα διατηρήσει τον κωδικό	Χρησιμοποιήστε το κλειδί παράκαμψης στη συνέχεια, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης για να επαναφέρετε τον αρχικό σας κωδικό ή για να εισάγετε νέο κωδικό
Το κόκκινο και πράσινο LED ανάβουν ταυτόχρονα όταν έχει εισαχθεί ο σωστός κωδικός PIN	Οι μπαταρίες εξαντλούνται.	Αντικαταστήστε αμέσως τις μπαταρίες
Οι μπαταρίες που αγόρασα δεν ταιριάζουν στο χρηματοκιβώτιο	Οι μπαταρίες μπορεί να διαφέρουν σε μέγεθος.	Δοκιμάστε ένα άλλο μέγεθος, φέρτε μαζί σας την αυθεντική μπαταρία όταν αγοράζετε νέες

Όταν χρησιμοποιώ το κλειδί παράκαμψης, δεν μπορώ να ανοίξω την πόρτα

Βεβαιωθείτε ότι γυρίζετε το κλειδί αριστερότροφα, κρατήστε το στη θέση αυτή και στη συνέχεια περιστρέψτε το κομψή ασφαλίσης δεξιότροφα για να απελευθερώσετε το κάλυμμα