



ΑΜΕΣΗ ΚΛΕΙΔΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 88, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
τηλ. 210-600 4444 & 210-683 7777
φαξ: 210-600 8240
web: www.keysafe.gr
e-mail: info@keysafe.gr

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ DITEC



- Πηγαίνουμε κοντά στον δέκτη.
- Πατάμε με ένα μυτερό αντικείμενο στο παλιό κοντρόλ του πελάτη, το μικρό μεσαίο κρυμμένο κουμπάκι για 5 δευτερόλεπτα (έως ότου μείνει αναμμένο το φωτάκι).
- Πατάμε για 10 δευτερόλεπτα το πρώτο μπουτόν από το νέο κοντρόλ.
- Το νέο κοντρόλ είναι ΕΤΟΙΜΟ.
- Αφήνουμε το νέο κοντρόλ για 10 δευτερόλεπτα και ύστερα δοκιμάζουμε το κοντρόλ.

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ:

- Ανοίγουμε το κουτάκι «Ditec» που βρίσκεται ο δέκτης του κοντρόλ (όπως βλέπουμε την παρακάτω φωτογραφία).
- Πατάμε μία φορά και για 1 δευτερόλεπτο του μπουτόν που βρίσκεται σε κύκλο.
- Πατάμε το μπουτόν από το νέο κοντρόλ που θέλουμε να αντιγράψουμε.
- Αρχίζει τότε να αναβοσβήνει το Led που βρίσκεται κάτω από το κουμπί στο κόκκινο κύκλο.
- Ο κωδικός έχει καταχωρηθεί στο νέο κοντρόλ.

- Το αφήνουμε για 10 – 15 δευτερόλεπτα και ύστερα δοκιμάζουμε.

