

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

1.ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ :

A) Πληκτρολογούμε τον κωδικό “11111” και πατάμε το πλήκτρο **ENTER** .Η πράσινη φωτεινή ένδειξη ανάβει για πέντε δευτερόλεπτα . Κατά τη διάρκεια των πέντε δευτερολέπτων περιστρέφουμε το πόμολο και ανοίγουμε την πόρτα.

2.ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΔΩΣΕΤΕ :

A) Περιστρέφουμε το πόμολο προς τα αριστερά.

3.ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ :

A) Αφού οριστικοποιήσουμε το σημείο τοποθέτησης του χρηματοκιβωτίου αφαιρούμε την βίδα που βρίσκεται στο πίσω μέρος της πόρτας .

B) Πιέζουμε το πλήκτρο **ON** που βρίσκεται πάνω στο πληκτρολόγιο.

Γ) Πιέζουμε το μαύρο κουμπί που βρίσκεται στο πίσω μέρος της πόρτας. Η κίτρινη φωτεινή ένδειξη ανάβει για δέκα δευτερόλεπτα .

Δ) Ενώ η κίτρινη φωτεινή ένδειξη είναι αναμμένη εισάγουμε τον κωδικό της αρεσκείας μας (όχι λιγότερα από τέσσερα και περρισσότερα από δέκα ψηφιά) και πατάμε το πλήκτρο **ENTER** .

Ε) Πληκτρολογούμε ξανά τον κωδικό και πατάμε το πλήκτρο **ENTER** για να επιβεβαιώσουμε τον νέο κωδικό. Μόλις ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος εισαγωγής κωδικού ο νέος κωδικός θα έχει αποθηκευτεί στη μνήμη.