

## Προγραμματισμός GEVY Τηλεχειριστηρίου

Για προγραμματισμό στον δέκτη:

1. Πατάμε για ένα δευτερόλεπτο το μπουτόν **“PROG”** του δέκτη και ακούμε ένα ηχητικό σήμα (**bip**). Αφήνουμε το μπουτόν **“PROG”** του δέκτη και παίρνοντας το τηλεχειριστήριο στο χέρι μας, πατάμε όποιο μπουτόν θέλουμε μία φορά. Θα ακούσουμε πάλι το ηχητικό σήμα (**bip**) από τον δέκτη.
2. Τέλος, περιμένουμε 10 δευτερόλεπτα για να εξέλθει ο δέκτης από το πρόγραμμα **“PROG”** και είναι έτοιμο για χρήση.