

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ STYLO
ARREGUI Ισπανίας
Σε πελάτη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ

ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΚΤΗ

- Πατήστε το μπουτόν αλλαγής, που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του εσωτερικού μέρους της πόρτας με ένα αιχμηρό αντικείμενο .Το κίτρινο λαμπάκι θα ανάψει.
- Πληκτρολογήστε το νέο σας κωδικό από 3 έως 8 ψηφία.
- Πατήστε το πλήκτρο «#» και ένα μπίπ θα επιβεβαιώσει την καταχώρηση και αποθήκευση του νέου κωδικού.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ :

- Πληκτρολογήστε τον προσωπικό κωδικό σας.
- Πατήστε το πλήκτρο «#» .Το πράσινο λαμπάκι θα ανάψει.
- Κλείστε την πόρτα του χρηματοκιβωτίου και γυρίστε το πόμολο προς τα αριστερά
- Ελέγξτε ότι το χρηματοκιβώτιο είναι κλειδωμένο.

ΑΝΟΙΓΜΑ:

- Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας.
- Πατήστε το πλήκτρο «#» .Το πράσινο λαμπάκι θα ανάψει.
- Γυρίστε το πόμολο προς το δεξιά και ανοίξτε το χρηματοκιβώτιο.

Σε περίπτωση τριών λανθασμένων προσπαθειών ανοίγματος υπάρχει χρονοκαθυστέρηση ασφαλείας είκοσι δευτερόλεπτων (20").

Σε περίπτωση επιπλέον τριών λανθασμένων προσπαθειών η χρονοκαθυστέρηση αυξάνεται στα πέντε λεπτά (5').

Σημειώστε τον κωδικό σας σε ασφαλές μέρος !!