

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ELECTRONIC DOOR

(ΓΙΑ ΡΟΛΛΑ)

1. Ο προγραμματισμός γίνεται στον δέκτη.
2. Πάμε στον δέκτη, και πατάμε το κουμπί (αναγράφεται στην φωτογραφία με βέλος)
3. Με το πάτημα του κουμπιού, ανάβει το **κόκκινο** φωτάκι και το μοτέρ κάνει πάνω-κάτω
4. Πάω στο νέο κοντρόλ που θέλω να προγραμματίσω, και πατάω το **κρυφό κουμπί** που υπάρχει στην πίσω μεριά του χειριστηρίου.
5. Ο προγραμματισμός ολοκληρώθηκε.

