

Προγραμματισμός του νέου τηλεχειριστηρίου TELECO

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι προγραμματισμού του νέου σας τηλεχειριστηρίου

Απομακρυσμένος Τρόπος :

- Προσεγγίστε τον κινητήρα σας ώστε να στέκεστε λίγα μέτρα μακριά, πατήστε το κουμπί **P3** πίσω από το ήδη προγραμματισμένο τηλεχειριστήριό σας με ένα αιχμηρό αντικείμενο. Ο δέκτης εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα.
- Πατήστε το κουμπί που θέλετε να προγραμματίσετε στο ήδη προγραμματισμένο σας τηλεχειριστήριο. Αφήστε το, το μπιπ σταματά και στη συνέχεια ξεκινά ξανά για **5 δευτερόλεπτα**.
- Πατήστε ξανά το **ίδιο** κουμπί στο νέο σας τηλεχειριστήριο έως ότου ο δέκτης ακούγεται περιστασιακά. Στη συνέχεια, περιμένετε **10 δευτερόλεπτα**.
- Το νέο τηλεχειριστήριο είναι προγραμματισμένο.

Προγραμματισμός στον δέκτη:

- Ανοίξτε το περίβλημα του δέκτη σας που βρίσκεται δίπλα στον κινητήρα σας. Πατήστε το κουμπί **P1** στην πλακέτα του δέκτη σας. **Κρατήστε** το πατημένο μέχρι ο δέκτης να εκπέμψει ένα ηχητικό σήμα.
- Κρατώντας πατημένο το κουμπί **P1** προς τα **κάτω**, πατήστε το κουμπί που θέλετε να προγραμματίσετε στο νέο σας τηλεχειριστήριο. **Κρατήστε** το πατημένο μέχρι ο δέκτης να εκπέμψει μπιπ περιστασιακά.
- Αφήστε το κουμπί να πάει και περιμένετε **10 δευτερόλεπτα**.
- Το νέο τηλεχειριστήριο είναι προγραμματισμένο.