



ΑΜΕΣΗ ΚΛΕΙΔΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 86, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
τηλ. 210-600 4444 & 210-683 7777
φαξ: 210-600 8240
web: www.keysafe.gr
e-mail: info@keysafe.gr

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ MHOUSE GTX4



- Πατήστε το κουμπί P1 [C] στον δέκτη, όπως φαίνεται στην εικόνα για τουλάχιστον 3". Όταν το led P1 [D] σβήσει αφήστε το κουμπί.

- Μέσα σε 10", πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στον πομπό θέλετε να προγραμματιστεί. Αν ο προγραμματισμός είναι επιτυχής το led P1 θα αναβοσβήσει τρεις φορές.

- Αν υπάρχουν και άλλα κοντρόλ να προγραμματιστούν τότε επαναλάβετε το παραπάνω βήμα μέσα στα επόμενα 10" αλλιώς η διαδικασία θα σταματήσει αυτόματα και το κοντρόλ σας θα είναι προγραμματισμένο.

