



ΑΜΕΣΗ ΚΛΕΙΔΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 86, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
τηλ. 210-600 4444 & 210-683 7777
φαξ: 210-600 8240
web: www.keysafe.gr
e-mail: info@keysafe.gr

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΑΣ WHY ΕΝΟ V 7.0 TX4



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Οδηγίες καταχώρησης (αντιγραφής κωδικού από άλλο remote control)

1. Πατάμε το πάνω αριστερά κουμπί στο why eno και κρατώντας το πατημένο πατάμε τέσσερις φορές το πάνω δεξιά και μετά το αφήνουμε.
2. Πατάμε το κουμπί στο κοντρόλ που θέλουμε να αντιγράψουμε.
3. Μετά από 5 δευτερόλεπτα περίπου το φωτάκι στο why eno αρχίζει να αναβοσβήνει γρήγορα.
4. Αφήνουμε το κουμπί στο κοντρόλ που θέλουμε να αντιγράψουμε.
5. Πατάμε το κουμπί στο why eno για να δηλώσουμε θέση.
6. Το κοντρόλ έχει προγραμματιστεί. Η διαδικασία είναι ίδια για όλα τα κουμπιά.