



ΑΜΕΣΗ ΚΛΕΙΔΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 86, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
τηλ. 210-600 4444 & 210-683 7777
φαξ: 210-600 8240
web: www.keysafe.gr
e-mail: info@keysafe.gr

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ SEAV BE HAPPY RS2



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

- 1- Ανοίξτε το κάλυμμα του δέκτη σας
- 2- Στον πίνακα του δέκτη πιέστε το κουμπί προγραμματισμού (ENR, PROG, REC, MEMO ...αναλογα με το μοντέλο) και αφήστε το (μην το κρατήσετε πατημένο για πολύ ώρα)
- 3- Το Led θα ανάψει ή θα αναβοσβήνει
- 4- Πιέστε οποιοδήποτε κουμπί στο κοντρόλ σας για 1 δευτερόλεπτο
- 5- Αφήνοντας το κουμπί του τηλεχειριστηρίου η ένδειξη Led θα σβήσει (μέσα στα επόμενα 10 δευτερόλεπτα)
- 6- Το κοντρόλ σας έχει προγραμματιστεί.