



ΑΜΕΣΗ ΚΛΕΙΔΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 86, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
τηλ. 210-600 4444 & 210-683 7777
φάξ: 210-600 8240
web: www.keysafe.gr
e-mail: info@keysafe.gr



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ Technomax DMD



ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ(ΜΠΟΥΤΟΝ)

1. ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ:

Όλα τα χρηματοκιβώτια είναι προγραμματισμένα από το εργοστάσιο με τον κωδικό “111” .
Περιστρέφουμε τα μπουτόν προς τα δεξιά ευθυγραμμίζοντας τα στους αριθμούς του κωδικού
“111” και ανοίγουμε την πόρτα περιστρέφοντας το κλειδί στην κλειδαριά .

2. ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΔΩΣΕΤΕ:

Κλειδώνουμε την κλειδαριά με το κλειδί και περιστρέφουμε τα μπουτόν του
χρηματοκιβωτίου .

3. ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ:

- A) Γυρίζουμε προς τα αριστερά την βίδα η οποία βρίσκεται στο πίσω μέρος της πόρτας με το κεφάλι ενός κλειδιού ή με ένα νόμισμα.
- B) Εισάγουμε τον κωδικό της αρεσκείας μας περιστρέφοντας τα μπουτόν προς τα δεξιά .
- C) Επαναφέρουμε την βίδα στην αρχική της θέση και πλέον ισχύει ο νέος κωδικός.