

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ALLMATIC B.RO

Καταχώριση κωδικού στο τηλεκοντρόλ Allmatic B.RO (αντιγραφή κωδικού από άλλο Allmatic B.RO)

Για να αντιγράψουμε έναν κωδικό στο Allmatic B.RO από άλλο τηλεκοντρόλ Allmatic κάνουμε τις ποιό κάτω ενέργειες.

1. Κρατάμε το παλιό μας τηλεκοντρόλ κοντά στον δέκτη του γκαράζ (Μοτέρ), και δίπλα του κρατάμε το καινούριο κοντρόλ που θέλουμε να προγραμματίσουμε.
2. Στο παλιό τηλεκοντρόλ υπάρχει μία τρυπούλα με κρυφό κουμπί. Με μία καρφίτσα ή συνδετήρα, πατάμε το κρυφό κουμπί παρατεταμένα για 1’’
3. Στη συνέχεια, πατάμε στο καινούριο μας χειριστήριο το πλήκτρο στο οποίο θέλουμε προγραμματίσουμε τη συχνότητα του παλιού κοντρόλ, για 2’’
4. Αφήνουμε το πλήκτρο και δοκιμάζουμε το καινούριο μας τηλεκοντρόλ μετά από 10’’
5. Το νέο τηλεκοντρόλ έχει προγραμματιστεί και είναι έτοιμο για χρήση.

