

SOMFY οδηγίες προγραμματισμού για Μοτέρ Οροφής



1. Πατάμε για 2 δευτερόλεπτα το κουμπί επάνω στην πλακέτα που γραφεί (**PROG**).
2. Μετά τα 2 δευτερόλεπτα ακούμε ένα τικ που κάνει η πλακέτα και η οθόνη αναγράφει (**F0**).
3. Τότε πατάμε και κρατάμε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα το νέο μπουτόν που θέλουμε να προγραμματίσουμε και ταυτόχρονα ακούμε την πλακέτα που κάνει διακοπτόμενα τικ τικ .
4. Το κοντρόλ μας είναι έτοιμο .