

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ALLMATIC B.RO

1. Κρατάμε το παλιό μας κοντρολάκι (που είναι ήδη προγραμματισμένο) , καθώς και το καινούργιο που θέλουμε να συγχρονίσουμε.
2. Στο παλιό μας χειριστήριο, υπάρχει ένα κρυφό κουμπί.
3. Παίρνουμε ένα αιχμηρό αντικείμενο, για παράδειγμα μία καρφίτσα ή έναν συνδετήρα, και πατάμε το «κρυφό» κουμπί συνεχόμενα για 1''
4. Στη συνέχεια, πατάμε το κουμπί από το καινούργιο χειριστήριο που θέλουμε να προγραμματίσουμε, για περίπου 2''. Το αφήνουμε, και δοκιμάζουμε αν δουλεύει μετά από 10''
5. Το κοντρολάκι σας είναι έτοιμο.

