

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΟΒΟΦΕΡΜ

- 1.** Πάμε στον δέκτη, και πατάμε το οβαλ κουμπί. Θα εμφανιστεί το νούμερο 1 και θα αναβοσβήσει.
- 2.** Πατάμε το κουμπί στο χειριστήριο για 2”.
- 3.** Θα αναβοσβήσει το κόκκινο φώς στην οθόνη , και μετά από λίγη ώρα, το νούμερο 1 θα σβήσει.
- 4.** Το κοντρολάκι σας είναι έτοιμο.

