



ΑΜΕΣΗ ΚΛΕΙΔΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 86, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
τηλ. 210-600 4444 & 210-683 7777
φαξ: 210-600 8240
web: www.keysafe.gr
e-mail: info@keysafe.gr

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ **ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ HE DOMUS**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τροφοδοσία με τέσσερις (4) αλκαλικές μπαταρίες 1,5 Volt.
- Όταν οι μπαταρίες εκφορτιστούν στην οθόνη αναγράφεται «Low BATT», αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
- Δυνατότητα εισαγωγής κωδικού από 1 έως και 8 ψηφία.
- Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 10 δευτερόλεπτα μη λειτουργίας.
- Σε περίπτωση λανθασμένης εισχώρησης κωδικού στην οθόνη αναγράφεται «ERROR», προσπαθήστε ξανά με τον σωστό κωδικό.

1. ΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ

- Σπρώξτε την πόρτα στο κυρίως σώμα του χρηματοκιβωτίου
- Περιστρέψτε το κομβίο - χειρολαβή αριστερά για να κλειδώσει (ώστε να βγουν οι μπάρες έξω)

2. ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ (User code)

Τα χρηματοκιβώτια παραδίδονται πάντα από το εργοστάσιο με αρχικό κωδικό «1-2-3-4»

- Πατήστε το πλήκτρο «#»
- Πληκτρολογήστε τον προσωπικό σας κωδικό (π.χ. 1-2-3-4 αν είναι του εργοστασίου)
- Πατήστε πάλι το πλήκτρο «#», στην οθόνη αναγράφεται «OPEN»
- Περιστρέψτε το κομβίο - χειρολαβή δεξιά για να ξεκλειδώσει (ώστε να μπουν οι μπάρες μέσα)
- Ανοίξτε την πόρτα τραβώντας από το κομβίο - χειρολαβή

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (User code)

- Πατήστε το πλήκτρο «#»
- Πληκτρολογήστε τον προσωπικό σας κωδικό (π.χ. 1-2-3-4 αν είναι του εργοστασίου)
- Πατήστε πάλι το πλήκτρο «#», στην οθόνη αναγράφεται «OPEN»
- Πατήστε το πλήκτρο «*»
- Πληκτρολογήστε τον καινούργιο προσωπικό σας κωδικό, π.χ. 1-4-7-2 (από 1 μέχρι και 8 ψηφία)
- Πατήστε πάλι το πλήκτρο «#»

- Πληκτρολογήστε πάλι τον καινούργιο προσωπικό σας κωδικό για επιβεβαίωση, π.χ. 1-4-7-2
 - Τέλος, πατήστε πάλι το πλήκτρο « # »
- Στην οθόνη αναγράφεται η λέξη «Intro», η διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ο συνδυασμός πλέον λειτουργεί με το νέο κωδικό. Σε περίπτωση λάθους ο συνδυασμός θα λειτουργεί με τον παλιό κωδικό.

4. ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΣΠΑΡΤΟΥ (Master code)

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Χρησιμοποιείτε τον κωδικό αυτό μόνο σε περιπτώσεις ανάγκης.
 - Μην κοινοποιείτε την ύπαρξη αυτού του κωδικού.
- Τα χρηματοκιβώτια παραδίδονται πάντα από το εργοστάσιο με αρχικό κωδικό «1-2-3-4-5-6»*

- Πατήστε το πλήκτρο « # »
- Πληκτρολογήστε τον προσωπικό σας κωδικό πασπαρτού (π.χ. 1-2-3-4-5-6 αν είναι του εργοστασίου)
- Πατήστε πάλι το πλήκτρο « # », στην οθόνη αναγράφεται «OPEN»
- Περιστρέψτε το κομβίο - χειρολαβή δεξιά για να ξεκλειδώσει (ώστε να μπουν οι μπάρες μέσα)
- Ανοίξτε την πόρτα τραβώντας από το κομβίο – χειρολαβή.

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΑΣΠΑΡΤΟΥ (Master code)

- Πατήστε το πλήκτρο « # »
- Πληκτρολογήστε τον προσωπικό σας κωδικό πασπαρτού (π.χ. 1-2-3-4-5-6 αν είναι του εργοστασίου)
- Πατήστε πάλι το πλήκτρο « # », στην οθόνη αναγράφεται «OPEN»
- Πατήστε το πλήκτρο « * »
- Πληκτρολογήστε τον καινούργιο προσωπικό σας κωδικό πασπαρτού, π.χ. 8-5-1-1 (από 1 μέχρι και 8 ψηφία)
- Πατήστε πάλι το πλήκτρο « # »
- Πληκτρολογήστε πάλι τον καινούργιο προσωπικό σας κωδικό πασπαρτού για επιβεβαίωση, π.χ. 8-5-1- 1
- Τέλος, πατήστε πάλι το πλήκτρο « # »
- Στην οθόνη αναγράφεται η λέξη «Intro», η διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ο συνδυασμός πλέον λειτουργεί με το νέο κωδικό πασπαρτού. Σε περίπτωση λάθους ο συνδυασμός θα λειτουργεί με τον παλιό κωδικό.

5. ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην τοποθετείτε τα κλειδιά εντός του χρηματοκιβωτίου.
- Χρησιμοποιείτε το κλειδί μόνο σε περιπτώσεις ανάγκης (π.χ. αν οι μπαταρίες εξασθενήσουν).
- Μην χρησιμοποιείτε το κλειδί άσκοπα, βλάπτεται ο μηχανισμός του συνδυασμού.

- Βγάλτε το πλαστικό καπάκι που βρίσκεται κάτω από το πληκτρολόγιο τραβώντας το προς τα πάνω
- Τοποθετήστε το κλειδί στην κλειδαριά
- Πιεστέ και περιστρέψτε το δεξιά
- Περιστρέψτε το κομβίο - χειρολαβή δεξιά για να ξεκλειδώσει (ώστε να μπουν οι μπάρες μέσα)
- Ανοίξτε την πόρτα τραβώντας από το κομβίο - χειρολαβή

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ (RESET)

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Χρησιμοποιείτε τη διαδικασία αυτή σε περιπτώσεις απώλειας του κωδικού χρηστή (User code). Με τη διαδικασία αυτή επαναφέρουμε μόνο τον κωδικό χρηστή.
- Πατήστε το κόκκινο κουμπάκι που βρίσκεται στο εσωτερικό μέρος της πόρτας κοντά στον μεντεσέ.
- Στην οθόνη αναγράφεται «CLEAR» και ο κωδικός χρηστή (User code), επανέρχεται στον εργοστασιακό κωδικό « 1 2 3 4 ».

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Εάν δεν θέλετε να αναγράφεται ο κωδικός σας στην οθόνη κατά την πληκτρολόγηση του, πατήστε το πλήκτρο « # » και μετά το πλήκτρο « * » (πριν την πληκτρολόγηση του κωδικού σας). Αυτή η διαδικασία πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε φορά που δεν θέλετε να αναγράφεται ο κωδικός σας.
 - Σε περίπτωση που πληκτρολογήσετε κάποιο ψηφίο λανθασμένα, για να το διαγράψετε, πατήστε το πλήκτρο « * ».
- (ποτέ μη χρησιμοποιείτε αυτή τη διαδικασία κατά την αλλαγή των κωδικών).

**ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ ΚΩΔΙΚΟ
ΔΙΕΞΑΓΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ
ΑΝΟΙΧΤΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η DOMUS IDUSTRIALE SRL δε φέρει καμία ευθύνη για τις συνέπειες μιας λανθασμένης χρήσης του χρηματοκιβωτίου που δε συμβαδίζει με τις οδηγίες της DOMUS, ούτε και σε περίπτωση απώλειας του προσωπικού σας κωδικού. Σε περίπτωση οποιασδήποτε απορίας σας μπορείτε πάντα να μας τηλεφωνήσετε, θα είμαστε στη διάθεση σας.