



ΑΜΕΣΗ ΚΛΕΙΔΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 86, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
τηλ. 210-600 4444 & 210-683 7777
φαξ: 210-600 8240
web: www.keysafe.gr
e-mail: info@keysafe.gr

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ **ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ HE/0 DOMUS**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τροφοδοσία με τέσσερις (4) αλκαλικές μπαταρίες 1,5 Volt.
- Όταν οι μπαταρίες εκφορτιστούν ανάβει κόκκινο λαμπάκι- αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
- Όταν οι μπαταρίες είναι τελείως εκφορτισμένες το χρηματοκιβώτιο δε χάνει τον κωδικό.
- Κάθε φορά που πατάμε κάποιο πλήκτρο ανάβει κίτρινο λαμπάκι επιβεβαιώνοντας ότι η εντολή μας καταχωρήθηκε.
- Σε περίπτωση που πληκτρολογήσατε κάποιο ψηφίο λανθασμένα για να το διαγράψετε πατήστε το πλήκτρο "C". Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αυτή την διαδικασία κατά την αλλαγή κωδικών.
- Δυνατότητα εισαγωγής κωδικού από 3 έως και 8 ψηφία.
- Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 10 δευτερόλεπτα μη λειτουργίας.
- Σε περίπτωση λανθασμένης εισχώρησης αναβοσβήνει κίτρινο λαμπάκι και τα ακουστικά σήματα μας ειδοποιούν.
- Πάνω από 3 προσπάθειες για τη διαδικασία ξεκλειδώματος-> το πληκτρολόγιο μπλοκάρει για 5 λεπτά.
- Το χρηματοκιβώτιο διαθέτει τρύπες για εσωτερική στήριξη με μπουλόνια ασφαλείας που καθιστούν αδύνατη τη μετακίνησή του.

ΠΡΟΣΟΧΗ- ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Μην τοποθετείτε τα κλειδιά εντός του χρηματοκιβωτίου.
- Χρησιμοποιείτε τα κλειδιά μόνο σε περίπτωση ανάγκης.
- Μην χρησιμοποιείτε το κλειδί άσκοπα βλάπτεται ο μηχανισμός του χρηματοκιβωτίου.
- Σημειώνεται πάντα σε ασφαλές μέρος τον προσωπικό σας κωδικό.
- Διεξάγετε πάντα δοκιμές με την πόρτα του χρηματοκιβωτίου ανοιχτή μετά από αλλαγή κωδικού / μετά από αντικατάσταση μπαταριών.

ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Ανοίξτε την πόρτα τραβώντας από το πόμολο (χωρίς να το γυρίσετε – κλειδώσετε), τοποθετήστε τις μπαταρίες στη θέση τους και ακολουθήστε τη διαδικασία αλλαγής – προγραμματισμού του κωδικού.

ΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ

Σπρώξτε την πόρτα στο κυρίως σώμα του χρηματοκιβωτίου

Περιστρέψτε το κομβίο - χειρολαβή αριστερά για να κλειδώσει (ώστε να βγουν οι μπάρες έξω)

ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ (User code)

Τα χρηματοκιβώτια παραδίδονται πάντα από το εργοστάσιο με αρχικό κωδικό «1-2-3-4»

- Πληκτρολογήστε τον προσωπικό σας κωδικό (π.χ. 1-2-3-4 αν είναι του εργοστασίου)
- Πατήστε το πλήκτρο “E”, δύο ακουστικά σήματα επιβεβαιώνουν ότι το χρηματοκιβώτιο είναι ανοιχτό, ανάβει το πράσινο λαμπάκι.
- Περιστρέψτε το κομβίο - χειρολαβή δεξιά για να ξεκλειδώσει (ώστε να μουν οι μπάρες μέσα) .
- Ανοίξτε την πόρτα τραβώντας από το πόμολο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (User code)

- Πατήστε το κόκκινο κουμπάκι που βρίσκεται στο εσωτερικό μέρος της πόρτας κοντά στον μεντεσέ (ένα ακουστικό σήμα επιβεβαιώνει ότι το χρηματοκιβώτιο είναι έτοιμο για αλλαγή κωδικού, ανάβει το κίτρινο λαμπάκι)
- Πληκτρολογήστε τον νέο προσωπικό σας κωδικό (π.χ. 1-2-3-4 , από 3 μέχρι 8 ψηφία).
- Πατήστε το πλήκτρο “E”, ακουστικά σήματα επιβεβαιώνουν ότι το χρηματοκιβώτιο είναι ανοιχτό, σβήνει το κίτρινο λαμπάκι.

ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΑΝΑΓΚΗΣ

- Ξεκολλήστε το πλαστικό αυτοκόλλητο με το σήμα Domus που βρίσκεται δίπλα στο πόμολο.
- Τοποθετήστε το κλειδί στην κλειδαριά
- Περιστρέψτε προς τα αριστερά.
- Περιστρέψτε το πόμολο δεξιά για να ξεκλειδώσει (ώστε να μουν οι μπάρες μέσα)
- Ανοίξτε την πόρτα τραβώντας το πόμολο.
- Περιστρέψτε το κλειδί δεξιά για να κλειδώσει η κλειδαριά.
- Κολλήστε το πλαστικό αυτοκόλλητο με το σήμα Domus.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η DOMUS IDUSTRIALE SRL και η ΑΜΕΣΗ ΚΛΕΙΔΟΤΕΧΝΙΚΗ δε φέρουν καμία ευθύνη για τις συνέπειες μιας λανθασμένης χρήσης του χρηματοκιβωτίου που δε συμβαδίζει με τις οδηγίες της DOMUS, ούτε και σε περίπτωση απώλειας του προσωπικού σας κωδικού. Σε περίπτωση οποιασδήποτε απορίας σας μπορείτε πάντα να μας τηλεφωνήσετε, θα είμαστε στη διάθεση σας.