



Φ. ΡΟΥΣΣΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.  
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 86, ΧΑΛΑΝΔΡΙ  
τηλ. 210-600 4444 & 210-683 777  
φαξ. 210-600 8240  
web: [www.key-safe.gr](http://www.key-safe.gr)  
e-mail: [info@key-safe.gr](mailto:info@key-safe.gr)

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ABUS 767+777



1. Πιέζουμε το κουμπί επαναφοράς και χρησιμοποιούμε τον μοχλό απελευθέρωσης για να ανοίξουμε το πορτάκι.
2. Αποφασίζουμε τον κωδικό που θέλουμε από 1 έως και 10 ψηφία
3. Περιστρέφουμε καθένα από τα κίτρινα κουμπιά που βρίσκονται μέσα από το πορτάκι 180μοίρες στον αντίστοιχο κωδικό που έχουμε επιλέξει. – Ο κωδικός τώρα έχει προγραμματιστεί.
4. Δοκιμάζουμε ότι ο νέος κωδικός λειτουργεί πατώντας το κουμπί επαναφοράς , πιέζουμε τον κωδικό που προγραμματίσαμε και πιέζουμε τον μοχλό απελευθέρωσης (όλα με την κλειδοθήκη ανοιχτή).