


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΩΝ MASTER LOCK
5401 EYRD, 5403 EURD



Για να ανοίξετε την κλειδοθήκη αρχικά:

1. Σύρετε το κάλυμμα του συνδυασμού για να δείτε τα ψηφία και το μοχλό απελευθέρωσης.
2. Τοποθετήστε τα ψηφία του συνδυασμού στο 0-0-0-0 (αρχικός εργοστασιακός κωδικός για το πρώτο άνοιγμα).
3. Τραβήξτε προς τα κάτω το μοχλό και ανοίξετε την πόρτα.



Για να βάλετε το δικό σας συνδυασμό:

1. Έχοντας ανοίξει την πόρτα (με τον αρχικό εργοστασιακό κωδικό ή με τον ήδη ισχύον) πιέστε το μοχλό reset αριστερά και κάτω. Ο μοχλός παραμένει σε αυτή τη θέση.
2. Τοποθετήστε τα ψηφία του συνδυασμού στον κωδικό της επιλογής σας.
3. Τώρα γυρίστε πάλι τον μοχλό πάνω και δεξιά στην αρχική του θέση.
4. Κλείστε την κλειδοθήκη και ανακατέψτε τα ψηφία του κωδικού.