

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ARREGUI ΙΣΠΑΝΙΑΣ
MOD: LOGICA 10**


ΠΡΩΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ:

1. .Ανοίγετε την πόρτα του χρηματοκιβωτίου
2. Για την λειτουργία του, πρέπει να τοποθετήσετε τις 4 αλκαλικές μπαταρίες των 1,5V (AA) στην μπαταριοθήκη που βρίσκεται στο πίσω μέρος της πόρτας, αφού τις τοποθετήσετε και κλείσετε το καπάκι της μπαταριοθήκης ,η ηλεκτρονική κλειδαριά έχει ενεργοποιηθεί.

Το χρηματοκιβώτιο προσφέρεται με τους παρακάτω εργοστασιακούς κωδικούς :

**Για τον χρήστη "1-2-3-4" και " 1-2-3-4-5-6" για τον master
(υπερ-χρήστη).**

ΑΝΟΙΓΜΑ :

1. Πληκτρολογήστε τον προσωπικό σας κωδικό ή εάν είναι η πρώτη φορά τον κωδικό χρήστη 1-2-3-4 , ή τον κωδικό υπέρ-χρήστη 1-2-3-4-5-6 που είναι τοποθετημένοι από το εργοστάσιο.
4. Πατήστε το πλήκτρο  , το πράσινο λαμπάκι θα ανάψει με δύο μπιπ.
5. Γυρίστε το πόμολο προς τα δεξιά και ανοίξτε το χρηματοκιβώτιο.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ :

Κλείστε καλά την πόρτα και γυρίστε το πόμολο προς τα αριστερά.
Ελέγξτε ότι κλείδωσε.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΑΣ ΚΩΔΙΚΟΥ:

Το χρηματοκιβώτιο πρέπει είναι ανοικτό η το ανοίγεται με τον εργοστασιακό κωδικό 1-2-3-4 για τον χρήστη ή 1-2-3-4-5-6 για τον (υπερ-χρήστη) master .

1. Πατήστε το μπουτόν ενεργοποίησης της διαδικασίας της αλλαγής (RESET - PROGRAM BUTTON) που βρίσκεται στο εσωτερικό μέρος της πόρτας στην πλευρά του μεντεσέ, το κίτρινο λαμπάκι θα ανάψει και θα ακουστεί ένα ηχητικό μπιπ.
2. Πληκτρολογήστε το νέο σας κωδικό από 3 έως 8 ψηφία.
3. Πατήστε το πλήκτρο * , για την επιβεβαίωση το κίτρινο λαμπάκι θα σβήσει και θα ακουστούν μπιπ.

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Δοκιμάστε με την πόρτα ανοιχτή το άνοιγμα και κλείσιμο του χρηματοκιβωτίου με τον καινούργιο σας κωδικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΣΑΣ ΚΩΔΙΚΟ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ !!

Σε περίπτωση τριών (3) λανθασμένων προσπαθειών ανοίγματος υπάρχει χρονοκαθυστέρηση ασφαλείας τριών λεπτών (3').

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ MASTER –ΥΠΕΡΧΡΗΣΤΗ

Το χρηματοκιβώτιο πρέπει να είναι ανοικτό.

1. Πατήστε το πλήκτρο "0" δύο (2) φορές .
Πατήστε το μπουτόν ενεργοποίησης της διαδικασίας της αλλαγής (RESET - PROGRAM BUTTON) που βρίσκεται στο εσωτερικό μέρος της πόρτας στην πλευρά του μεντεσέ, το κίτρινο λαμπάκι θα ανάψει και θα ακουστεί ένα ηχητικό μπίπ.
2. Πληκτρολογήστε το νέο σας κωδικό από 3 έως 8 ψηφία.
3. Πατήστε το πλήκτρο *, για την επιβεβαίωση το κίτρινο λαμπάκι θα σβήσει και θα ακουστούν μπιπ.
Ο νέος master κωδικός έχει καταχωρηθεί.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

A. ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Αν οι μπαταρίες του είναι αποφορτισμένες, το χρηματοκιβώτιο δε χάνει τη μνήμη των προσωπικών σας κωδικών. Για να το ξεκλειδώσετε όμως τοποθετήστε μια αλκαλική μπαταρία 9V (τύπο 6LR61) στους δύο (2) πόλους (+ και -) που βρίσκονται στο πληκτρολόγιο. Στην συνέχεια συνεχίστε με τη διαδικασία ανοίγματος ως συνήθως.

Αφού ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο πρέπει να αντικαταστήσετε αμέσως τις 4 εσωτερικές μπαταρίες 1,5V (AA) που πλέον δεν λειτουργούν.

B. ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΑΝΑΓΚΗΣ

Χρησιμοποιείτε το κλειδί **μόνο** σε περίπτωση απόλυτης ανάγκης.

Για την χρήση του ξεκολλήστε με προσοχή το στρογγυλό κάλυμμα στο πάνω μέρος του πληκτρολογίου δεξιά δίπλα στο όνομα ARREGUI, θα εμφανισθεί η κλειδαριά, τοποθετήσετε το κλειδί ανάγκης που έχετε και στρέψτε το αριστερόστροφα (αντίθετα της φοράς των δεικτών του ρολογιού).

Γυρίστε το πόμολο προς τα δεξιά και ανοίξτε το χρηματοκιβώτιο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην τοποθετείτε τα κλειδιά ανοίγματος έκτακτης ανάγκης μέσα στο χρηματοκιβώτιο, δεν θα μπορέσετε να τα χρησιμοποιήσετε όταν θα τα χρειαστείτε!

Αναλυτικές οδηγίες και σε άλλες γλώσσες περιέχονται στο έντυπο οδηγιών που συνοδεύει το χρηματοκιβώτιο.