



Φ. ΡΟΥΣΣΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 86, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
τηλ. 210-600 4444 & 210-683 777
φαξ. 210-600 8240
web: www.key-safe.gr
e-mail: info@key-safe.gr

Προγραμματισμός του πρώτου τηλεχειρισμού


Για τον εξωτερικό δέκτη σας(A1):

(A1 1):Ανοίξτε την παροχή του ρεύματος των ρολών σας.

(A1 2):Στη συνέχεια πατήστε για 2 δευτερόλεπτα το κουμπί "prog" από το κοντρολάκι σας, θα δείτε να ανάβει μια ενδειξη φωτός (fig.a) .

(A1 3):Έπειτα πιέστε για πολύ λίγο το κουμπί "prog"(Telis), θα δείτε να ανάβει μια ενδειξη φωτός (fig.b).

Τέλος επιλέξτε ένα από τα διαθέσιμα κανάλια από το κοντρολάκι σας.



www.ky-safe.gr

www