



Φ. ΡΟΥΣΣΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 86, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
τηλ. 210-600 4444 & 210-683 777
φαξ. 210-600 8240
web: www.key-safe.gr
e-mail: info@key-safe.gr

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 787



1. Ανοίγουμε την κλειδοθήκη.
2. Πατάμε το κουμπί επαναφοράς προς τα αριστερά και το πιέζουμε προς τα κάτω.
3. Ρυθμίζουμε τον επιθυμητό κωδικό.
4. Απελευθερώνουμε το κουμπί επαναφοράς .