

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ POINTSAFE

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τροφοδοσία με τέσσερις (4) αλκαλικές μπαταρίες 1,5 Volt.
- Όταν οι μπαταρίες εκφορτιστούν στην οθόνη αναγράφεται «Low BATT», αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
- Δυνατότητα εισαγωγής κωδικού από 3 έως και 8 ψηφία.
- Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 20 δευτερόλεπτα μη λειτουργίας.
- Σε περίπτωση λανθασμένης εισχώρησης κωδικού στην οθόνη αναγράφεται «ERROR», προσπαθήστε ξανά με το σωστό κωδικό. Σε κάθε λανθασμένη εισχώρηση κωδικού στην οθόνη αναγράφεται ο αύξων αριθμός της, π.χ. «ERROR 1». Στην τρίτη λανθασμένη εισχώρηση κωδικού το πληκτρολόγιο μπλοκάρει για 5 λεπτά (χρονοκαθυστέρηση) και στην οθόνη «μετράνε» τα λεπτά της χρονοκαθυστέρησης.

ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ / ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ

- Βγάλτε το πλαστικό καπάκι που βρίσκεται δίπλα από το πληκτρολόγιο τραβώντας το προς τα δεξιά (στο καπάκι αναγράφεται Point safe) και τοποθετήστε το κλειδί στην τρύπα-κλειδαριά
- Περιστρέψτε το κλειδί αριστερά για να ξεκλειδώσει το χρηματοκιβώτιο (ώστε να μπουν οι μπάρες μέσα), η πόρτα ανοίγει
- Για να βγάλετε το κλειδί, περιστρέψτε το δεξιά για να κλειδώσει το χρηματοκιβώτιο (ώστε να βγουν οι μπάρες έξω) και βγάλτε το (το κλειδί βγαίνει μόνο όταν το χρηματοκιβώτιο είναι κλειδωμένο)
- Τότε βγάλτε το μαύρο καπάκι το οποίο βρίσκεται στο εσωτερικό μέρος της πόρτας, τοποθετήστε τις μπαταρίες και βάλτε το καπάκι πάλι στη θέση του
- Τώρα προγραμματίστε τον προσωπικό σας κωδικό χρήστη (user code)
- Πατήστε το πλήκτρο « **ENTER** », στην οθόνη αναγράφεται « **Codeu** »
- Πληκτρολογήστε τον καινούργιο προσωπικό σας κωδικό, π.χ. 1-4-7-2 (από 3 μέχρι και 8 ψηφία)
- Πατήστε πάλι το πλήκτρο « **ENTER** », στην οθόνη αναγράφεται η λέξη « **OPE** », η διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ο κωδικός σας έχει προγραμματιστεί

1. ΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ

- Σπρώξτε την πόρτα στο κυρίως σώμα του χρηματοκιβωτίου
- Αν στην οθόνη αναγράφεται « **OPE** » (δηλαδή OPEN), πατήστε το πλήκτρο « **CLOSE** »
- Αν περάσουν 5 λεπτά από τη στιγμή που ξεκλείδωσε το χρηματοκιβώτιο, στην οθόνη αναγράφεται η ώρα (π.χ. 12-45-53). Τότε για να ξεκλειδώσετε πατήστε το πλήκτρο « **ENTER** », πληκτρολογήστε τον προσωπικό σας κωδικό (π.χ. **1-2-3-4**), πατήστε πάλι « **ENTER** » και τέλος το πλήκτρο « **CLOSE** »
- Το χρηματοκιβώτιο έχει κλειδώσει και στην οθόνη αναγράφεται η ώρα

2. ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ (User code)

- Πατήστε το πλήκτρο « **ENTER** »
- Πληκτρολογήστε τον προσωπικό σας κωδικό (π.χ. **1-2-3-4**)
- Πατήστε πάλι το πλήκτρο « **ENTER** »
- Στην οθόνη αναγράφεται « **OPE** » (δηλαδή OPEN) και το χρηματοκιβώτιο ξεκλειδώνει

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (User code)

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΞΕΚΛΕΙΔΩΤΟ (ΜΠΑΡΕΣ ΜΕΣΑ)

- Πατήστε το πλήκτρο « **ENTER** », στην οθόνη αναγράφεται « **Codeu** »
- Πληκτρολογήστε τον καινούργιο προσωπικό σας κωδικό, π.χ. 1-4-7-2 (από 3 μέχρι και 8 ψηφία)
- Πατήστε πάλι το πλήκτρο « **ENTER** », στην οθόνη αναγράφεται η λέξη « **OPE** », η διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ο συνδυασμός πλέον λειτουργεί με το νέο κωδικό.



4. ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΣΠΑΡΤΟΥ (Master code)

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Χρησιμοποιείτε τον κωδικό αυτό μόνο σε περιπτώσεις ανάγκης.
- Μην κοινοποιείτε την ύπαρξη αυτού του κωδικού.

Τα χρηματοκιβώτια παραδίδονται πάντα από το εργοστάσιο με αρχικό κωδικό «1-2-3-4-5-6-7-8»

- Πατήστε το πλήκτρο « **ENTER** »
- Πληκτρολογήστε τον προσωπικό σας κωδικό πασπαρτού (π.χ. **1-2-3-4-5-6-7-8** αν είναι του εργοστασίου)
- Πατήστε πάλι το πλήκτρο « **ENTER** »
- Πληκτρολογήστε πάλι τον προσωπικό σας κωδικό πασπαρτού για επιβεβαίωση (π.χ. **1-2-3-4-5-6-7-8**)
- Πατήστε πάλι το πλήκτρο « **ENTER** », στην οθόνη αναγράφεται «**PASS**», μετά από 10 δευτερόλεπτα στην οθόνη θα αναγράφεται ο κωδικός χρήστη (user code) και το χρηματοκιβώτιο θα ανοίξει

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΑΣΠΑΡΤΟΥ (Master code)

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ (ΜΠΑΡΕΣ ΕΞΩ)

- Πατήστε το πλήκτρο « **ENTER** »
- Πληκτρολογήστε τον προσωπικό σας κωδικό πασπαρτού (π.χ. **1-2-3-4-5-6-7-8** αν είναι του εργοστασίου)
- Πατήστε πάλι το πλήκτρο « **ENTER** »
- Πληκτρολογήστε πάλι τον προσωπικό σας κωδικό πασπαρτού για επιβεβαίωση (π.χ. **1-2-3-4-5-6-7-8**)
- Πατήστε το πλήκτρο « **ENTER** »
- Πατήστε πάλι το πλήκτρο « **ENTER** », αμέσως (δεύτερη φορά)
- Πληκτρολογήστε τον καινούργιο προσωπικό σας κωδικό πασπαρτού, π.χ. 8-5-1 (από 3 ως 8 ψηφία)
- Πατήστε το πλήκτρο « **ENTER** »
- Πληκτρολογήστε πάλι τον καινούργιο προσωπικό σας κωδικό πασπαρτού για επιβεβαίωση, π.χ. 8-5-1
- Πατήστε πάλι το πλήκτρο « **ENTER** », στην οθόνη αναγράφεται «**good**», η διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ο συνδυασμός πλέον λειτουργεί με το νέο κωδικό πασπαρτού.

6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ

- Πατήστε το πλήκτρο « **SET** », οι ώρες αναβοσβήνουν
- Πατήστε το πλήκτρο « **H/M** », για να επιλέξετε τις ώρες
- Πατήστε πάλι το πλήκτρο « **SET** », τα λεπτά αναβοσβήνουν
- Πατήστε το πλήκτρο « **H/M** », για να επιλέξετε τα λεπτά
- Τέλος, πατήστε πάλι το πλήκτρο « **SET** »

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην τοποθετείτε τα κλειδιά εντός του χρηματοκιβωτίου.
- Χρησιμοποιείτε το κλειδί μόνο σε περιπτώσεις ανάγκης (π.χ. αν οι μπαταρίες εξασθενήσουν).
- Μην χρησιμοποιείτε το κλειδί άσκοπα, βλάπτεται ο μηχανισμός του συνδυασμού.

**ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ ΚΩΔΙΚΟ
ΔΙΕΞΑΓΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΚΑΘΕ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τις συνέπειες μιας λανθασμένης χρήσης του χρηματοκιβωτίου που δε συμβαδίζει με τις οδηγίες της, ούτε και σε περίπτωση απώλειας των προσωπικών σας κωδικών. Σε περίπτωση οποιασδήποτε απορίας σας μπορείτε πάντα να μας τηλεφωνήσετε, θα είμαστε στη διάθεση σας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ

ΞΕΚΙΝΗΜΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΞΕΚΛΕΙΔΩΤΟ (ΜΠΑΡΕΣ ΜΕΣΑ).

- Πατήστε το πλήκτρο « ENTER », στην οθόνη αναγράφεται « Codeu »
- Πληκτρολογήστε τον καινούργιο προσωπικό σας κωδικό, π.χ. 1-2-3-4 (από 3 μέχρι και 8 ψηφία)
- Πατήστε πάλι το πλήκτρο « ENTER »
- Στην οθόνη αναγράφεται η λέξη « OPE », η διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ο συνδυασμός πλέον λειτουργεί με το νέο προσωπικό σας κωδικό.

ΚΛΕΙΔΩΜΑ

- Σπρώξτε την πόρτα στο κυρίως σώμα του χρηματοκιβωτίου
- Αν στην οθόνη αναγράφεται «OPE» (δηλαδή OPEN), πατήστε το πλήκτρο «CLOSE»
- Αν περάσουν 5 λεπτά από τη στιγμή που ξεκλείδωσε το χρηματοκιβώτιο, στην οθόνη αναγράφεται η ώρα (π.χ. 12-45-53). Τότε για να ξεκλειδώσετε πατήστε το πλήκτρο « ENTER », πληκτρολογήστε τον προσωπικό σας κωδικό (π.χ. 1-2-3-4), πατήστε πάλι το πλήκτρο « ENTER » και τέλος το πλήκτρο «CLOSE»
- Το χρηματοκιβώτιο έχει κλειδώσει και στην οθόνη αναγράφεται η ώρα

ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ

- Πατήστε το πλήκτρο « ENTER »
- Πληκτρολογήστε τον προσωπικό σας κωδικό (π.χ. 1-2-3-4)
- Πατήστε πάλι το πλήκτρο « ENTER »
- Στην οθόνη αναγράφεται «OPE» (δηλαδή OPEN) και το χρηματοκιβώτιο ξεκλειδώνει

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΕΞΑΓΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ

ΟΤΑΝ ΦΥΓΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΦΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΞΕΚΛΕΙΔΩΤΟ (ΜΠΑΡΕΣ ΜΕΣΑ)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ