

## Για οδηγίες προγραμματισμού τηλεκοντρόλ

1. Για να ενεργοποιήσετε την εκμάθηση στον δέκτη σας, ακολουθήστε τις οδηγίες της εγκατεστημένης πλακέτας. (βλ. στη σήμανση 1 της φωτογραφίας).
2. Η εκμάθηση του χρόνου ξεκινά ξανά: ένα άλλο κοντρολάκι TX μπορεί να αποθηκευτεί στο ίδιο κανάλι. (βλ. στη σήμανση 2 της φωτογραφίας).
3. Προσθήκη για νέο κοντρολάκι TX (χωρίς πρόσβαση στην κάρτα): Χρήση για το κοντρολάκι TX που είναι ήδη αποθηκευμένο στον δέκτη (βλ. στη σήμανση 1 της φωτογραφίας).
4. Πατήστε το κουμπί που έχει ήδη αποθηκευτεί (βλ. στη σήμανση 2 της φωτογραφίας).
5. Επαναλάβετε τη διαδικασία αποθήκευσης σε κάθε κουμπί από το κοντρολάκι που θέλετε να χρησιμοποιήσετε (βλ. στη σήμανση 3 της φωτογραφίας).
6. Το κοντρολάκι σας είναι έτοιμο.

