



ΑΜΕΣΗ ΚΛΕΙΔΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 86, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
τηλ. 210-600 4444 & 210-683 7777
φαξ: 210-600 8240
web: www.keysafe.gr
e-mail: info@keysafe.gr

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΑΣ APRIMATIC TM4 433MHz
ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Σημείωση: Η ακόλουθη διαδικασία ισχύει για δέκτες τύπου RBE4RC

Για την αντιγραφή χρειάζεται ένα τηλεκοντρόλ που να λειτουργεί.

1. Η αντιγραφή πρέπει να γίνει δίπλα- κοντά στον δέκτη.
2. Πατάμε όλα τα κουμπιά στο αρχικό σας τηλεχειριστήριο. Αμέσως ο δέκτης εκπέμπει έναν ήχο που δηλώνει πως είναι έτοιμος για την αντιγραφή του κοντρόλ.
3. Πιέστε συγχρόνως όλα τα κουμπιά του νέου τηλεχειριστηρίου. Τότε ο ήχος του δέκτη σταματάει για λίγο (για 1,5 sec περίπου) και μετά ξεκινάει πάλι. Τώρα αφήστε τα κουμπιά.
4. Πιέστε οποιοδήποτε κουμπί στο νέο τηλεχειριστήριο. Ο ήχος θα σταματήσει για λίγο (1,5 sec) και θα ξεκινήσει πάλι.

*Σε περίπτωση που δεν πατηθούν τα κουμπιά συγχρόνως ο δέκτης δε θα αναγνωρίζει το νέο τηλεχειριστήριο