



ΑΜΕΣΗ ΚΛΕΙΔΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 86, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
τηλ. 210-600 4444 & 210-683 7777
φαξ: 210-600 8240
web: www.keysafe.gr
e-mail: info@keysafe.gr

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΑΣ ΒΕΛΦΟΧ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

1^{ος} Τρόπος

- 1- Ανοίξτε το κάλυμμα του ήδη προγραμματισμένου τηλεχειριστηρίου
- 2- Θα δείτε μία σειρά από μικρά προγραμματιζόμενα διακοπτάκια που βρίσκονται σε θέση On ή Off
- 3- Ανοίξτε το κάλυμμα του νέου σας χειριστηρίου
- 4- Θα δείτε μία σειρά από παρόμοια διακοπτάκια
- 5- Τα τοποθετείτε με τον ίδιο τρόπο που είναι οι διακόπτες στο παλιό τηλεχειριστήριο.
- 6- Το κοντρόλ σας έχει προγραμματιστεί.

2^{ος} Τρόπος

- 1- Ανοίξτε το κάλυμμα του δέκτη σας
- 2- Στην πλακέτα θα δείτε μία σειρά από μικρούς προγραμματιζόμενους διακόπτες που βρίσκονται σε θέση On ή Off
- 3- Ανοίξτε το κάλυμμα του νέου σας χειριστηρίου
- 4- Θα δείτε μία σειρά από παρόμοια διακοπτάκια
- 5- Τα τοποθετείτε με τον ίδιο τρόπο που είναι οι διακόπτες στο κύκλωμα του δέκτη
- 6- Το κοντρόλ σας έχει προγραμματιστεί.