



ΑΜΕΣΗ ΚΛΕΙΔΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 86, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
τηλ. 210-600 4444 & 210-683 7777
φαξ: 210-600 8240
web: www.keysafe.gr
e-mail: info@keysafe.gr

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ Gibidi **AU01600, AU01680, AU03000 & AU03010 433Mhz**



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Μέθοδος 1η

- Ανοίξτε το κάλυμμα του δέκτη σας και πιέστε το κουμπί προγραμματισμού μέχρι να ανάψει το led. Τώρα έχετε 10 δεύτερα για να πραγματοποιήσετε το επόμενο βήμα.
- Πιέστε το κουμπί που θέλετε να προγραμματίσετε στο τηλεχειριστήριο σας για 1 δευτερόλεπτο και αφήστε το.
- Το κοντρόλ σας έχει προγραμματιστεί.

Μέθοδος 2^η (απαιτεί ένα κοντρόλ Gibidi που ήδη να λειτουργεί)

- Σταθείτε σχετικά κοντά στον δέκτη.
- Πάρτε ένα κοντρόλ gibidi που ήδη λειτουργεί και πιέστε ταυτόχρονα τα κουμπιά 'ένα' και 'δύο' και κρατήστε τα πατημένα για 5 δεύτερα. Τώρα έχετε 10 δεύτερα για να πραγματοποιήσετε το επόμενο βήμα..
- Πιέστε το κουμπί που θέλετε να προγραμματίσετε στο τηλεχειριστήριο σας για 1 δευτερόλεπτο και αφήστε το.
- Το κοντρόλ σας έχει προγραμματιστεί.