



**ΑΜΕΣΗ ΚΛΕΙΔΟΤΕΧΝΙΚΗ**  
**ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 86, ΧΑΛΑΝΔΡΙ**  
τηλ. 210-600 4444 & 210-683 7777  
φαξ: 210-600 8240  
web: [www.keysafe.gr](http://www.keysafe.gr)  
e-mail: [info@keysafe.gr](mailto:info@keysafe.gr)

## **ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ** **ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ CAMANO**

### **ΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ**

- Σπρώξτε την πόρτα στο κυρίως σώμα του χρηματοκιβωτίου.
- Περιστρέψτε τη χειρολαβή για να κλειδώσει (δηλαδή να βγουν οι μπάρες έξω).
- Κλειδώστε και με το κλειδί.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Το κλειδί βγαίνει μόνο όταν το χρηματοκιβώτιο είναι κλειδωμένο.

### **ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ**

- Τα χρηματοκιβώτια παραδίδονται πάντα με τον εργοστασιακό κωδικό «1-2-3-4-5-6»
- Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας ( π.χ. 1-2-3-4-5-6), ένα μικρό ακουστικό σήμα και αναλαμπές στο κόκκινο λαμπάκι επιβεβαιώνουν το σωστό κωδικό.
  - Ξεκλειδώνουμε και με το κλειδί.
  - Περιστρέφουμε τη χειρολαβή ώστε να ξεκλειδώσουμε το χρηματοκιβώτιο (δηλαδή να μπουν οι μπάρες μέσα).

### **ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ**

**ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ (ΜΠΑΡΕΣ ΕΞΩ).**  
**ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΖΕΤΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΙ ΨΗΦΙΑ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ.**

- Πληκτρολογήστε τον μόνιμο κωδικό αλλαγής συνδυασμού 0-0-0-0-0-0.
- Πληκτρολογήστε τον παλιό κωδικό, π.χ. 1-2-3-4-5-6 αν είναι του εργοστασίου.
- Πληκτρολογήστε τον καινούργιο προσωπικό σας κωδικό.
- Πληκτρολογήστε τον καινούργιο προσωπικό σας κωδικό για επιβεβαίωση.

Ο συνδυασμός πλέον λειτουργεί με το νέο κωδικό. Σε περίπτωση λάθους ο συνδυασμός θα λειτουργεί με τον παλιό κωδικό.

**ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ ΚΩΔΙΚΟ**  
**ΔΙΕΞΑΓΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗ**  
**ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ**

ΑΜΕΣΗ ΚΛΕΙΔΟΤΕΧΝΙΚΗ  
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 86, ΧΑΛΑΝΔΡΙ  
τηλ. 210-600 4444 & 210-683 7777  
φαξ: 210-600 8240  
web: [www.keysafe.gr](http://www.keysafe.gr)  
e-mail: [info@keysafe.gr](mailto:info@keysafe.gr)

## **ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

- Τροφοδοσία με μία αλκαλική μπαταρία 9Volt.
- Δυνατότητα εισαγωγής 6 ψηφίων αναγκαστικά.
- Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 3 δευτερόλεπτα μη λειτουργίας.
- Πάνω από 2 λανθασμένες προσπάθειες για τη διαδικασία ξεκλειδώματος (λάθος κωδικός) το ηλεκτρολόγιο μπλοκάρει για 5 λεπτά (χρονοκαθυστέρηση).

## **ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ**

Όταν η μπαταρία είναι τελείως εκφορτισμένη, το χρηματοκιβώτιο δε χάνει τη μνήμη του προσωπικού σας κωδικού. Όταν στον συνδυασμό ακουστή ένα μακρόσυρτο ηχητικό σήμα σας πληροφορεί ότι η μπαταρία είναι εκφορτισμένη.

Τότε τραβήξτε το μαύρο καπάκι το οποίο βρίσκεται στο κάτω μέρος του ηλεκτρολογίου αφού αφαιρέσετε ένα μαύρο βιδάκι ασφαλείας, αντικαταστήστε την μπαταρία και τοποθετήστε το καπάκι πάλι στη θέση του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η εταιρεία CA. MA.NO. και η ΑΜΕΣΗ ΚΛΕΙΔΟΤΕΧΝΙΚΗ δε φέρει καμία ευθύνη για τις συνέπειες μιας λανθασμένης χρήσης του χρηματοκιβωτίου που δε συμβαδίζει με τις οδηγίες της, ούτε και σε περίπτωση απώλειας των κωδικών σας ή των κλειδιών. Οι οδηγίες χρήσης και τα χαρακτηριστικά του χρηματοκιβωτίου μπορούν να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε απορίας σας μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα είμαστε στη διάθεση σας.