



ΑΜΕΣΗ ΚΛΕΙΔΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 86, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
τηλ. 210-600 4444 & 210-683 7777
φαξ: 210-600 8240
web: www.keysafe.gr
e-mail: info@keysafe.gr

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ YALE DB1 39x35x36cm
ΣΕΙΡΑΣ OFFICE SAVE**



A) ΑΛΛΑΓΗ MASTER ΚΩΔΙΚΟΥ (εργοστασιακός master κωδικός 8888)

- 1) Με την πόρτα ανοιχτή πατάμε το πλήκτρο κόκκινου χρώματος που βρίσκεται στο πίσω μέρος της πόρτας. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **SET CODE**.
- 2) Πατάμε το πλήκτρο κλειδάκι. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **OLD CODE**.
- 3) Βάζουμε τον παλιό κωδικό πχ 8888 και πατάμε κλειδάκι. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **SET**.
- 4) Βάζουμε το νέο κωδικό (3-8 ψηφία) πατάμε το πλήκτρο κλειδάκι. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **RE INPUT**.
- 5) Ξαναβάζουμε το νέο κωδικό για επιβεβαίωση. Ένας χαρακτηριστικός ήχος επιβεβαιώνει το τέλος της διαδικασίας.

B) Τοποθέτηση απλού κωδικού χρήστη (3-8 ψηφία)

- 1) Με την πόρτα ανοιχτή πατάμε το πλήκτρο κόκκινου χρώματος που βρίσκεται στο πίσω μέρος της πόρτας. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **SET CODE**.
- 2) Τοποθετούμε τον κωδικό χρήστη και πατάμε το πλήκτρο κλειδάκι. Ένας χαρακτηριστικός ήχος επιβεβαιώνει το τέλος της διαδικασίας.



ΑΜΕΣΗ ΚΛΕΙΔΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 86, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
τηλ. 210-600 4444 & 210-683 7777
φαξ: 210-600 8240
web: www.keysafe.gr
e-mail: info@keysafe.gr

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ

Πατάμε τον κωδικό ανοίγματος και μετά πατάμε το κλειδάκι. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **OPEN**. Πιέζουμε τον μοχλό ανοίγματος προς τα δεξιά μέχρι να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο.

Για το κλείσιμο του χρηματοκιβωτίου αρκεί να κλείσουμε την πόρτα και επαναφέρουμε τον μοχλό ανοίγματος σε κάθετη θέση, το χρηματοκιβώτιο κλειδώνει αυτόματα.

- Σε περίπτωση τοποθέτησης λάθος κωδικού πάνω από 4 φορές το χρηματοκιβώτιο θα κλειδώσει για 3 λεπτά.
- Σε περίπτωση ανάγκης το χρηματοκιβώτιο μπορεί να ανοίξει με το μηχανικό κλειδί το οποίο εμπεριέχεται στη συσκευασία. Η κλειδαριά βρίσκεται αφαιρώντας το πλαστικό καπάκι με την ένδειξη **YALE**.
- Το χρηματοκιβώτιο λειτουργεί με 4 μπαταρίες AAA που τοποθετούνται στην ειδική θέση αφαιρώντας το πλαστικό καπάκι που βρίσκεται δίπλα στο πληκτρολόγιο.